Fortech S.r.l Via Rigoletto,4 47922 Rimini (RN) Italia P. IVA 03618500403 T. +39 0541 364611



OPTCOMPACT EMBEDDED ALPITRONIC

Manuale di installazione

fortech.it info@fortech.it



REVISIONI

Rev.	Data	Commenti	Pag.	Autore
01	25/11/2023		all	Tiziano de Nichilo /
				Lorenzo Oliva

SOMMARIO

REVISIONI	1
1 INTRODUZIONE	2
1.1 Controlli preliminari	2
1.1.1 Predisposizione per l'installazione – spazi minimi	2
2 INSTALLAZIONE OPTCOMPACT SU COLONNINA	2
3 COLLEGAMENTI	7
4 CHIUSURA COLONNINA	11
5 CONFIGURAZIONE	13
5.1 INDIRIZZAMENTO IP STATICO OPTCOMPACT	13
5.2 CONFIGURAZIONE BROWSER ALPITRONIC	16
5.2.1 Interfaccia grafica utente	17



1 INTRODUZIONE

Queste istruzioni illustrano la modalità di installazione del terminale OPTcompact di Fortech sulla colonnina di Alpitronic.

Per avere maggiori informazioni sui terminali visionare i rispettivi manuali dei fornitori. (<u>Manuali</u> <u>OPTcompact</u>) (<u>Manuale Colonnina Alpitronic</u>)

N.B. Non osservare le indicazioni fornite in questo manuale può causare gravi danni sia al prodotto sia al tecnico. Prima di procedere con l'installazione, avvio e utilizzo del prodotto, è obbligatorio leggere attentamente quanto riportato in questo manuale.

1.1 Controlli preliminari

Verificare che le varie parti dell'apparecchiatura non presentino danni fisici dovuti a urti, strappi o abrasioni. Controllare in modo particolare che non vi siano segni o ammaccature sulle parti meccaniche/elettroniche. Nel caso si riscontrino danni, non procedere all'installazione e contattare il Fabbricante descrivendo le anomalie riscontrate.

1.1.1 Predisposizione per l'installazione – spazi minimi

Verificare che nella zona di installazione sia disponibile lo spazio di manovra necessario alla movimentazione ed assemblaggio dell'apparecchiatura. Tale zona deve prevedere uno spazio libero di almeno 1 m attorno all'apparecchiatura.

2 INSTALLAZIONE OPTCOMPACT SU COLONNINA

Per poter installare l'OPT compact sulla colonnina, è innanzitutto necessario rimuovere l'alloggiamento presente sul lato del display.





Per poter rimuovere l'alloggiamento, è necessario innanzitutto aprire le porte laterali e solo in seguito sarà possibile aprire lo sportello display.

Posizionarsi sul lato sinistro della colonnina, ovvero quello dell'alimentazione, sbloccare il fermo tirando la leva verso destra (come illustrato nell'immagine seguente) e girarla verso l'alto, così da poter aprire lo sportello.





In seguito, posizionarsi sul lato destro, ovvero quello delle prese, sbloccare il fermo tirando la leva in alto (come illustrato nell'immagine seguente) e girarla verso sinistra, così da poter aprire lo sportello.







All'interno dello sportello prese, sulla sinistra, sono presenti due fermi, uno superiore ed uno inferiore, che bloccano lo sportello display.

Sbloccare i due fermi premendo i due pulsanti come illustrato nell'immagine seguente.



Fermo sbloccato



Successivamente è possibile aprire lo sportello display, così da poter svitare le due viti che fissano l'alloggiamento alla parete e rimuovere i quattro bulloni che lo bloccano.





Posizionare il terminale sul fronte dello sportello display e la sua staffa nel lato interno in modo che i fori di montaggio combacino con quelli dello sportello.

N.B. Verificare con una livella che il terminale sia posizionato correttamente.





Avvitare e fissare così la staffa di montaggio allo sportello display e al terminale OPTcompact.

N.B. Applicare una coppia massima di 0,3 ~ 0,4 Nm alle quattro viti M4 per fissare la staffa allo sportello e all'OPTcompact attraverso i quattro fori di montaggio interni.

Attenzione: applicare una coppia superiore al valore indicato o l'utilizzo di viti al di fuori dell'intervallo indicato, potrebbe innescare un allarme tamper al terminale.





3 COLLEGAMENTI

Dopo aver fissato il terminale alla colonnina è possibile collegarlo all'alimentazione e alla rete con il cavo ethernet.

Inizialmente, smontare i due passacavi, uno verticale ed uno orizzontale, in modo da permettere il passaggio dei cavi da collegare.



In seguito, rimuovere le piastre che proteggono la scheda madre e la scheda di rete.





Collegare il cavo di alimentazione alla scheda madre (come illustrato nell'immagine seguente).





Cavo Alimentazione



Collegare il cavo ethernet alla scheda di rete (come illustrato nell'immagine seguente).





Cavo Ethernet



Successivamente, collegare il cavo di rete e di alimentazione all'OPTcompact.



Il passaggio dei cavi di rete e di alimentazione deve essere fatto avendo cura di far scorrere i collegamenti negli appositi passacavi, precedentemente smontati. Fare attenzione a richiudere la piastra di protezione della scheda madre e della scheda di rete.



È inoltre possibile agganciare i collegamenti appena realizzati nell'apposita fenditura, come illustrato nell'immagine seguente





4 CHIUSURA COLONNINA

Dopo aver concluso, il fissaggio dell'OPTcompact ed effettuato i collegamenti, è possibile richiudere tutti gli sportelli della colonnina precedentemente aperti.

In primis, chiudere lo sportello display facendo attenzione a sollevare e far scorrere l'apposito gancio che regola l'apertura del battente nella guida.



Successivamente dal lato sinistro dello sportello delle prese, richiudere i fermi che bloccano lo sportello frontale.







Fermo sbloccato

Fermo chiuso



Dopo aver chiuso lo sportello display, procedere alla chiusura degli sportelli laterali.

Girare la leva verso destra e abbassarla per bloccare lo sportello delle prese.



Abbassare la leva e chiuderla verso sinistra per bloccare lo sportello dell'alimentazione.





5 CONFIGURAZIONE

Per poter far colloquiare l'OPTcompact con la colonnina Alpitronic è necessario effettuare due operazioni preliminari:

- Indirizzamento dell'IP statico OPTcompact;
- Configurazione browser Alpitronic.

5.1 INDIRIZZAMENTO IP STATICO OPTCOMPACT

Accedere al menu di backoffice premendo rapidamente tre volte su una qualsiasi scritta presente nell'interfaccia grafica principale, inserendo la password **123** e premendo la spunta verde.







Selezionare Launcher3, premere su Impostazioni ed inserire la password 9876, o nel caso non funzioni, utilizzare la password alternativa *pax9876@@*.



Premere Ethernet, scrollare fino alla selezione dell'Ethernet IP Mode e settarlo Static

- Indirizzo IP 192.168.2.42





Inserire i parametri come segue

× × "⁄⁄ 17:29	Indirizzo IP Gateway	192.168.2.42 192.168.2.1
Ethernet Indirizzo IP 192.168.2.42 Gateway 192.168.1.1 Netmask DEE DEE DEE DEE D CANCEL CONNECT	Netmask DNS 1 DNS 2	255.255.255.0 8.8.8.8 8.8.4.4
q ¹ w ² e ³ r ⁴ t ⁵ y ⁶ u ⁷ i ⁸ 9 0 q ¹ w ² e ³ r ⁴ t ⁵ y ⁶ u ⁷ i ⁸ 9 0		
asd fghjkl		
Z X C V DEBUG Only Notive COMMERCIAL 7123 ,		

Infine premere il tasto centrale corrispondente alla Home per tornare alla schermata principale





5.2 CONFIGURAZIONE BROWSER ALPITRONIC

Collegarsi con il proprio PC alla colonnina Alpitronic tramite cavo Ethernet per effettuare l'accesso remoto, il cavo dovrà essere inserito nella colonnina nella porta Customer.



Settare l'IP Statico al proprio PC con il seguente indirizzamento:

Indirizzo IP 192.168.1.101 Gateway 192.168.1.1 Subnet Mask 255.255.255.0

Aprire la pagina web del portatile e collegarsi all'indirizzo 192.168.1.100 per poter iniziare con i settaggi dell'indirizzo IP.

🔄 🖅 Ġ Google 🛛 🗙 🕂				- 0	×
\leftrightarrow \rightarrow \circlearrowright $\widehat{\omega}$ \wp 192.168.1.100		ш -	☆ ☆	LĖ	
		Gmail Bi	ilder 🏢	Anmelden	
	Google Suche Auf gut Glückd Google angeboten auf: Italiano				
No. V					
Werbeprogramme Unternehmen (Über Google Wie funktioniert die Google Suche?	Datenschutzerklärung Nutzungsbed	tingungen	Einstellunge	n



Quando ci si connette all'interfaccia web verrà richiesto di inserire un nome utente ed una password.

Le credenziali, diverse per ogni Charger, saranno comunicate direttamente da Atlante.

Authentication Required	×
The server username and password.	requires a
User Name: Password:	
	Log In Cancel

5.2.1 Interfaccia grafica utente

Successivamente viene mostrata la configurazione dell'Hypercharger, da qui è necessario premere inizialmente su **GENERAL**.





In seguito viene mostrata la schermata di settaggio generale, quindi premere su **Credit Card Terminal** ed in seguito su **Configuration**.

Impostare i parametri come indicato nell'immagine seguente e premere Save settings.

Power nfigure Stacks	Whitelist Software U	NFC GUI		
nfigure Stacks	Software U	Indate Software RollBack		
s Configu	uration	Transactions DB		
Credit Card Terminal Parameters ¹ Terminal Type ² IP address 192.168.2.42 Terminal route ³ Client SIM Save settings 1 fields highlighted in red need a soft reset in order to become effective 2 changing from "Not Mounted" to any other value, needs an hard reset to become effective 3 note that if "alpitronic SIM" is active and is changed, after a soft reset it can only be reactivated by the alpitronic support team				
	vorder to become effective value, needs an hard reset to b nanged, after a soft reset it car ines longer than 30 characters y EUR is admitted)	vorder to become effective value, needs an hard reset to become effective nanged, after a soft reset it can only be reactivated by to ines longer than 30 characters will be truncated, # char y EUR is admitted)		

Tornati alla schermata di HyperCharger Configuration premere RESET.

	Ĩ	Sec. CCS	unconnected	NoError
OCPP	GENERAL	CHAdeMO	unconnected	NoError
		🛞 ccs	unconnected	NoError
OCPP Configuration	General Settings	CCS_AC	unconnected	NoError
Access the configuration for the ocpp parameters, located in the OCPP_config folder on root.	General setting like the whitelist of the NFC readed and Max Power drain.	Click to Expand		
PASS	RESET			
Password Configuration	System Reset			
Change the username and password.	Reset the HYC.			



In seguito premere su **Soft Reset HYC**, il sistema effettuerà un riavvio per applicare i nuovi parametri impostati.

Attendere qualche minuto ed a processo ultimato premere su **INDEX** per tornare indietro e uscire dalla configurazione.

