

Fortech S.r.l
Via Rigoletto,4
47922 Rimini (RN) Italia
P. IVA 03618500403
T. +39 0541 364611



Collegamento impianto allarme

ai terminali smartOPT

fortech.it
info@fortech.it

REVISIONI

Rev.	Data	Commenti	Pag.	Autore
01	03/06/2022		all	Giovanni Santomasi

SOMMARIO

REVISIONI	1
INTRODUZIONE	2
COME SI COMPORTA IL SENSORE D'ALLARME?	2
ATTIVAZIONE ALLARME CON APERTURA SPORTELLO	2
COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO DI ALLARME	3

INTRODUZIONE

Il seguente documento spiega come collegare l'impianto di allarme di una stazione di servizio al terminale di piazzale smartOPT.

COME SI COMPORTA IL SENSORE D'ALLARME?

Tutti i terminali smartOPT (fin dalla prima versione) sono equipaggiati con un kit di accessori e dispositivi che consentono di rilevare vibrazioni, controllare l'apertura irregolare di sportelli e avviare la procedura di allarmi come attivare l'antifurto della stazione di servizio (se collegato) e segnalare l'infrazione alla proprietà con email, SMS o direttamente su app Sitemanager Mobile (se configurati).

Dunque, se il sistema d'allarme della stazione di servizio è collegato allo smartOPT, in caso di urti, colpi, vibrazioni con mola sul terminale, scatterà l'allarme di tutta la stazione di servizio. Ovviamente se l'allarme è collegato al terminale, ma disinserito non succederà nulla.

L'attivazione dell'allarme avviene anche ogni qual volta viene aperto il cassetto accettatore banconote (funzione attiva solo per colonnine smartOPT con cassaforte Fortech, non su cassaforti terze).

ATTIVAZIONE ALLARME CON APERTURA SPORTELLO


Dopo aver collegato l'allarme alla stazione di servizio, è possibile richiedere all'Help Desk Fortech l'attivazione della funzione di allarme anche in seguito alla semplice apertura dello sportello di plastica del basamento dello smartOPT.

Questa funzione non è attiva di default in quanto rischierebbe di attivare l'allarme ogni qual volta viene aperto lo sportello. Dunque occorre valutare con cura, a seconda delle diverse casistiche, se richiedere l'attivazione di questa funzione o meno.

Considerato che si tratta dello sportello in plastica del basamento, tale funzione non è attivabile su smartOPT | kit testa (retrofit).


COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO DI ALLARME

Attenzione! Il collegamento deve essere effettuato unicamente da personale qualificato. Prima di procedere con il collegamento è necessario conoscere a fondo il funzionamento e tutte le norme di sicurezza delle diverse apparecchiature. Per quanto concerne il terminale smartOPT fare riferimento al manuale tecnico.



Al fine di facilitare il cablaggio, è presente una morsettiera per il collegamento dei cavi sulla quale va collegato il contatto relè di allarme (e il basso livello di carburante).

Collegamenti morsettiera smartOPT



Collegamenti morsettiera smartOPT Twin

