

Fortech S.r.l
Via Rigoletto,4
47922 Rimini (RN) Italia
P. IVA 03618500403
T. +39 0541 364611



smartWASH
Estrazione sacca contanti

fortech.it
info@fortech.it

REVISIONI

Rev.	Data	Commenti	Pag.	Autore
01	21/03/19		all	Serena Mangano

SOMMARIO

REVISIONI	1
INTRODUZIONE	2
Monete e banconote.....	3
Estrazione del sacco	3

INTRODUZIONE

Questo manuale mostra come avviene l'estrazione dei contanti dalla cassaforte.



Colonnina smartWASH

Monete e banconote

Aprire verso l'alto lo sportello frontale per inserire monete o contanti nell'apposita fessura.



Estrazione del sacco

Aprendo lo sportello nella parte posteriore, la cassaforte è posizionata nella parte inferiore.



Inserire la chiave, nell'apposita fessura e girarla verso sinistra per aprire lo sportello.



Aperto lo sportello ci si troverà di fronte alla sacca di contenimento.



Una volta aperto lo sportello tirare verso di sé fino al blocco,
tutto l'apparato metallico.



In seguito tirare verso il basso l'anello di sblocco.



Successivamente, spingere a fondo la serranda scorrevole fino al blocco.
In questo modo la serranda scorrevole è chiusa ed è bloccata.



Contemporaneamente, spingere la serranda tenere premuto in modo che i perni autobloccanti rientrino e tirare tutto l'apparato. Ora è possibile estrarre il sacco.
La serranda scorrevole è bloccata nella posizione CHIUSA.